

Lab Advisor

Alert

Prøvetagning og forsendelse

- Olieprøven skal være repræsentativ for systemet. Vælg helst et prøvetagningssted på en hovedlednings trykside.
- Om muligt skal olien være i cirkulation med normal driftstemperatur og normalt olieniveau. Tag alternativt prøven umiddelbart efter stop.
- Gør rent omkring prøvetagningsstedet. Lad en mindre oliemængde løbe ud (men ikke på jorden), og skyl tappehanen ren.
- Hvis der anvendes sugepumpe: Sug fra ca. 2/3 olieniveau; ikke fra bunden.
- Tag olieprøven fra samme sted hver gang og på samme måde.
- Fyld prøveflasken, og hæld olien ud. Fyld prøveflasken igen (op til skulder) , og skru proppen på.
- Udfyld analysebestillingen fuldstændigt og tydeligt. Ved forhåndsregistrerede systemer benyttes færdigtrykte etiketter.
- Pak prøveflasken ind i det medfølgende absorberende papir, og læg den sammen med analysebestillingen i paprøret. Ved forhåndsregistrerede systemer skal der IKKE sendes skema med til analysebestilling!
- Paprøret er på forhånd adresseret til laboratoriet.
- Franker og send som brev.